



# Настройка каналов на телевизорах Hisense

1. Нажимаем на пульте кнопку **HOME**, выбираем раздел **Настройки** и пункт **Канал**.



2. Далее нажимаем **Автопоиск** и выбираем **Кабельное**:



3. В режиме сканирования выбираем **Все каналы + ЦТВ** и нажимаем стрелку «вправо», чтобы запустить поиск каналов.

